

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ASZTALI KÉSZÜLÉKEKHEZ



Cisco SPA 303G2
alapszintű készülék



Cisco SPA 525G2
emelt szintű készülék

- 1 Kézibeszélő és hangszóró:** Hang eszközök, amelyeket hívások indítására és fogadására lehet használni.
- 2 Üzenet várakozik jelző:** A hangposta állapotát jelzi ki.
 - Nem világít: Nincs új üzenete, vagy a hangpostafiókja nincs beállítva.
 - Piros: Új hangposta üzenete van. Ne feledje, hogy egy üzenet újnak számít, amíg nem menti el vagy törli ki.
 - Villogó piros: Bejövő hívása van.
- 3 Képernyő:** Információkat, programozott gombokat, menüket vagy beállításokat jelenít meg, a telefon állapotától és a felhasználó adatbevitelétől függően.
- 4 Vonal- és funkciógombok:** A telefon rendszergazdája konfigurálása szerinti mellékekre, megosztott telefonvonalakra, vagy programozható szolgáltatásokra lehet használni. A fel nem használt gombokat személyes gyorstárcsázásra lehet konfigurálni.
- 5 Programozott gombok:** Megadott műveleteket végeznek, vagy menüket nyitnak meg.
- 6 Navigációs gomb:** A kurzort balra, jobbra, fel vagy le mozgatja a képernyőn levő elemeken keresztül.
Megjegyzés: Cisco SPA525G2 tartalmaz egy központi kiválasztó gombot a képernyőn levő valamely kiemelt lehetőség kiválasztására.
- 7 Hangposta gomb:** A hangpostafiókra csatlakoztatja, ha azt a telefon rendszergazda konfigurálta.
- 8 Tartás gomb:** A hívást tartásba helyezi.
- 9 Beállítás gomb:** Megnyit egy menüt a szolgáltatások és felhasználói beállítások konfigurálásához (például az Ön címtára és a gyors-hívások) és a Hívás előzmények híváslistájához való hozzáféréshez, valamint szolgáltatások létrehozásához (mint pl. a hívásátirányítás).
- 10 Némítás gomb:** Ha ki van választva (folyamatos piros), megakadályozza a hang átvitelét a kapcsolt hívó fél felé.
Megjegyzés: A villogó Némítás gomb azt jelzi, hogy a hálózati kapcsolat nem található.
- 11 Hangerő gomb:** Beállítja a hangerőt az aktív hang eszközön (kézibeszélő, fejbeszélő vagy hangszóró), vagy a csengetés hangerejét (ha a telefon kicseng vagy a telefon nincs használatban). Nyomja meg a + gombot a hangerő növeléséhez, vagy nyomja meg a – gombot a hangerő csökkentéséhez.
- 12 Fejbeszélő gomb:** Ha ki van választva (folyamatos zöld), a fejbeszélőt használja hang eszközként a hívás során.
- 13 Hangszóró gomb:** Ha ki van választva (folyamatos zöld), a hangszórót használja hang eszközként a hívás során.
- 14 Billentyűzet:** A billentyűzet számok és betűk beírásához és a menüpontok kiválasztására használható.