ZTE ZXHN H368N FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

۲





۲

EGYÜTT. VELED

ZTE_ZXHN_H368N_hasznalati_15maj.indd 1

24/04/15 10:25

۲

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	3
2. BEVEZETÉS	4
3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS	5
3. 1. ELŐKÉSZÍTÉS	5
3. 3. A DIGITÁLIS ELOSZTÓ HÁTLAPJÁNAK ÉS OLDALÁNAK ÁTTEKINTÉSE	7
3. 4. ÜZEMBE HELYEZÉSI FOLYAMAT	8
3. 5. KÁBELEK CSATLAKOZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE	9
4. A DIGITÁLIS ELOSZTÓ MENEDZSELÉSE	10
4. 1. A TCP/IP TULAJDONSÁGOK BEÁLLÍTÁSA AZ ÜGYFÉL SZÁMÍTÓGÉPÉN	10
4. 2. BEJELENTKEZÉS A DIGITÁLIS ELOSZTÓBA	10
4. 3. KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETHEZ	11
4. 4. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK LEKÉRDEZÉSE	12
4.5. VEZETÉK-NÉLKÜLI KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA	13
4.6. USB HÁTTÉRTÁR KEZELÉSE	15
4. 7. FELHASZNÁLÓI JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA	16
5. MŰSZAKI ADATOK	17
6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK	18
7. MEGFELELŐSÉG	19

۲

۲

۲

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, tartsa be az alábbi előírásokat:

- A digitális elosztó használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót!
- Kövesse a felhasználói útmutatóban foglaltakat!
- Ne szedje szét a digitális elosztót és a tápegységet!
- Ne használjon olyan tartozékot vagy alkatrészt, amelyet nem ehhez a digitális elosztóhoz adtak!
- A digitális elosztót csak a csomagban található tápegységgel használja!
- A digitális elosztót függőleges helyzetben, csúszásmentes felületen, talpra állítva üzemeltesse!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a digitális elosztóra, ne üzemeltesse párás helyiségben!
- Tartsa a digitális elosztót szárazon és tisztán, védje portól, folyadéktól, párától. Gondoskodjon arról, hogy a digitális elosztó jól szellőztetett és folyadéktól védett helyen legyen!
- A digitális elosztó tisztításához puha, száraz törlőkendőt használjon. Tisztítás előtt kapcsolja ki a digitális elosztót!
- A szellőzőnyílásokat tartsa tisztán és akadálymentesen. Ellenkező esetben a digitális elosztó zárlatossá válhat, meggyulladhat, vagy más módon károsodhat. Ne permetezzen folyadékot a digitális elosztóra!
- Soha ne húzza ki a tápegységet, tápkábelt vagy a DSL csatlakozót automatikus konfiguráció vagy firmware letöltés során, ugyanis az adatvesztést és a digitális elosztó meghibásodását okozhatja (upgrade LED kék színnel világít).
- Gyerekektől tartsa távol a digitális elosztót és tartozékait!
- A digitális elosztó kizárólag Magyarországon használható!

()

()

(•)

2. BEVEZETÉS

A ZTE ZXHN H368N egy 2 érpár egyidejű csatlakoztatására szolgáló eszköz, ami a Telekom DSL hálózatán alkalmazható. A digitális elosztó egyetlen szélessávú internetes kapcsolaton osztozó, több vezetékesen és/vagy vezeték-nélkül megoldással csatlakozó eszköz (pl. számítógép, laptop, tablet) részére biztosít ideális megoldást.

 $(\mathbf{0})$

A digitális elosztó 2 VoIP interfész segítségével lehetővé teszi a már meglévő analóg telefonok használatát digitális hangszolgáltatás igénybevétele esetén is. A digitális elosztó emellett lehetőséget nyújt TV csatornák valósidejű továbbítására is, amelyek a szolgáltatás keretében biztosított, járulékos eszköz (IPTV vevőegység) segítségével tekinthetőek meg.

A digitális elosztóhoz csatlakoztatható USB háttértár adatok könnyű kicserélését és NAS-ként való felhasználását teszi lehetővé.

۲

۲

3. CSATLAKOZÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

 $(\mathbf{0})$

3.1. ELŐKÉSZÍTÉS

A telepítés megkezdése előtt kérjük, győződjön meg a lenti információk és eszközök meglétéről:

- 1. Internet szolgáltatáshoz használt felhasználónév és jelszó (a szerződésen szerepel, vagy új megrendeléskor SMS-ben kapott)
- 2. Szolgáltatás aktiválásáról szóló SMS
- 3. Telepítéshez szükséges eszközök:

Az alábbiakat a csomagban találja:



3.2. A DIGITÁLIS ELOSZTÓ ELŐLAPJÁNAK ÁTTEKINTÉSE

۲

A digitális elosztó előlapján található LED-ek információt adnak a főbb működési állapotokról.



۲

LED	ÁLLAPOT	SZÍN	JELENTÉS
	Ki		Tápfeszültség kikapcsolva
Power	Villog	Piros	A digitális elosztó meghibásodott. Hívja az Ügyfélszolgálatot!
	Világít	Zöld	Tápfeszültség bekapcsolva
	Ki		Nincs DSL kapcsolat
	Villog	Zöld	DSL kapcsolat felépítése folyamatban
Broadband	Világít	Narancs	DSL kapcsolat létrejött, 1 érpáron üzemel
	Világít	Zöld	DSL kapcsolat létrejött, 2 érpáron üzemel
	Ki		Nincs Internet kapcsolat
Internet	Világít	Piros	DSL kapcsolat létrejött, internet kapcsolat nem épült fel
	Világít	Zöld	Internet kapcsolat felépült
	Ki		Nincs kapcsolat
IV	Világít	Zöld	IPTV szolgáltatás elérhető
	Ki		Nincs VoIP kapcsolat
VOICE	Világít	Zöld	VoIP kapcsolat aktiválva
Upgrade	Világít	Kék	A berendezés szoftverének frissítése zajlik. NE KAPCSOLJA KI A DIGITÁLIS ELOSZTÓT! Várja meg, amíg a LED kialszik!
	Nyomógomb		Be/kikapcsolja a WLAN-t, A készülék bal olda- lán található.
	Ki		WLAN kikapcsolva
Wireless	Világit	Zöld	WLAN interfész működik, WPA titkosítással.
	Világit	Piros	WLAN interfész működik, titkosítás nélküli módban.
	Világít	Narancs	WLAN interfész működik, WEP titkosítással.
WPS	Villog	Narancs	A WPS kapcsolódás elindult, vezeték-nélküli eszköz csatlakoztatható a készülékhez.
	Világít	Zöld	A WPS regisztrációs folyamat befejeződött.
USB	Világít	Zöld	USB eszköz csatlakoztatva van.

3.2-1. táblázat: Előlapi LED-ek

Figyelmeztetés: Soha ne húzza ki a tápegységet, tápkábelt vagy a DSL csatlakozót automatikus konfiguráció vagy firmware letöltés során, ugyanis az adatvesztést és a digitális elosztó meghibásodását okozhatja (upgrade LED kék színnel világít).

۲





3.3-1. ábra: A H368N hátlapi csatlakozói

INTERFÉSZ	FUNKCIÓ
DSL	RJ-11 port a hálózati csatlakoztatáshoz
Phone1-Phone2	RJ-11 port az analóg telefon(ok) csatlakoztatásához
LAN1-LAN4	– RJ-45 portok számítógép vagy más hálózati eszköz csatlakoztatásához
WAN	Nem használt
USB2	USB csatlakozó USB-s eszköz csatlakoztatásához.
Power	– Tápegység csatlakoztatásához

3.3-1. táblázat: Interfészek a hátlapon



۲

3.3-2. ábra: A H368N oldala

۲

INTERFÉSZ	FUNKCIÓ
Reset	Csak végszükség esetén alkalmazza. Amikor a tápfeszültség be van kapcsolva, a gyári alapbeállítások visszatöltéséhez egy vékony eszközzel nyomja le a nyíláson belül ezt a gom- bot legalább öt másodpercig. A rendszer ezután automati- kusan újraindul és a digitális elosztó gyári alapbeállításba kerül. Ezt követően 180 másodpercen belül ne áramtalanítsa a digitális elosztót. Az üzembehelyezés során nem kell hasz- nálni ezt a funkciót.
USB1	USB csatlakozóval rendelkező háttértár csatlakoztatásához.
«I»	WLAN nyomógomb, a WLAN bekapcsolásához.
0	WPS nyomógomb, WPS funkció engedélyezéséhez.
Ċ	Nyomógomb a digitális elosztó bekapcsolásához.

3.3-2. táblázat: Interfészek és nyomógombok H368N oldalán

3. 4. ÜZEMBE HELYEZÉSI FOLYAMAT

- 1. Kapcsolja ki a digitális elosztót, mielőtt csatlakoztatná a többi eszközt.
- 2. Csatlakoztassa a hálózati kábeleket: csatlakoztassa az RJ-45 Ethernet kábelek egyik végét a H368N Ethernet interfészéhez (LAN1-4). A kábelek másik végét csatlakoztassa a számítógépének Ethernet interfészéhez, illetve más eszközök (pl. IPTV vevőegység) hálózati csatlakozóihoz a 3.3-1 ábra szerint.
- 3. Csatlakoztassa a bejövő telefonkábelt a digitális elosztó DSL csatlakozójába a 3.3-1 ábra szerint. A bejövő vezetékeket az alábbi kiosztás szerint kell a készülékhez csatlakoztatni:

Line0: 3-4 Line1: 2-5 **A**

3.4-1. ábra: DSL csatlakozó bekötése

A lakásba beérkező vonalon a bekötés elött nem lehet egyéb berendezés, párhuzamosítás vagy leágazás!

()

- 4. Csatlakoztassa a telefonkészüléket a hátoldalon található Phone 1/2 interfészbe a 3.3-1 ábra szerint. (Felhívjuk figyelmét, hogy a telefonkészülék és a vezeték nem a csomag része, ezeket Önnek kell biztosítania!)
- Csatlakoztassa a tápegységet. Dugja be a tápegység csatlakozót a digitális elosztó tápfeszültség aljzatába, a tápegységet pedig a hálózati csatlakozóaljzatba a 3.3-1 ábra szerint.
- Bekapcsolás. A készülék tápegységhez való csatlakoztatását követően a Power LED világít és 1-2 percet követően a Broadband LED villogni kezd.

3.5. KÁBELEK CSATLAKOZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze az összes kábelt a következő lépések szerint:

1. A DSL kábel ellenőrzése

Ha a Broadband LED folyamatosan zöld színnel világít, az azt jelzi, hogy mindkét DSL vonal csatlakoztatva van és a DSL kapcsolat felépült (általában egy-két perc szükséges). Ha a Broadband LED folyamatosan narancs színnel világít akkor a berendezés csak az egyik érpáron üzemel. Ekkor a Telekom által nyújtott 3Play szolgáltatás korlátozott, de működőképes. Ebben az esetben hívja a hibabejelentőt a 1412-es telefonszámon.

2. A számítógép(ek) és IPTV vevőegység(ek) csatlakozásának ellenőrzése

Ha a hálózati kábelekkel csatlakoztatott eszközöknél a csatlakozó melletti LED-ek világítanak, az azt jelzi, hogy megfelelően vannak az eszközök a digitális elosztóhoz csatlakoztatva.

3. A telefonkábel csatlakozás ellenőrzése

A digitális elosztó előlapján található Voice LED folyamatosan világít, a kézibeszélőt felemelve tárcsahangot kell hallani. A hangszolgáltatás csak a digitális elosztó bekapcsolt állapotában vehető igénybe.

 $(\mathbf{\Phi})$

 (\bullet)

4. A DIGITÁLIS ELOSZTÓ MENEDZSELÉSE

4. 1. A TCP/IP TULAJDONSÁGOK BEÁLLÍTÁSA AZ ÜGYFÉL SZÁMÍTÓGÉPÉN

A digitális elosztó konfigurálásához használandó PC hálózati interfészét úgy kell beállítani, hogy automatikusan szerezzen IP címet a hálózati DHCP szervertől (alapállapotban ez a beállítás).

A digitális elosztó beépített DHCP kiszolgálója ad IP címet a PC számára.

4. 2. BEJELENTKEZÉS A DIGITÁLIS ELOSZTÓBA

A következő lépésekkel jelentkezzen be a digitális elosztóba:

- 1. Nyisson meg egy internet böngészőt a számítógépén.
- Írja be a címsorba a http://192.168.1.254 címet (a digitális elosztó alapértelmezett IP címe) és üsse le az Entert. Megjelenik a következő bejelentkező képernyő.

LIEWH		H368N
	Please login to continue	
	Username	
	Password Login	

4.2-1. ábra: Bejelentkezési oldal

A bejelentkezéshez szükséges azonosítók a digitális elosztó hátoldalán találhatók meg. A felhasználónév (UserName) és jelszó (UserPassword) beírását követően konfigurálható a berendezés.

()



4.2-2. ábra: Azonosítók a digitális elosztó hátoldalán (példa)

4.3. KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETHEZ

Sikeres bejelentkezést követően az alábbi oldal jelenik meg:



Amennyiben a Broadband LED folyamatosan világít, továbbléphetünk az Internet kapcsolat beállításához.

Az internet eléréséhez szükséges, hogy a PPPoE felhasználónevet és jelszót a digitális elosztóban megadjuk. Ezt a **Network – WAN – Connect to Internet** menüpontra kattintva kell megtenni. A felhasználónév és jelszó beírását követően az oldal alján található "Submit" gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni.



۲

4.3-2. ábra: PPPoE felhasználónév és jelszó megadása

۲

A submit gomb megnyomását követően megkezdődik az azonosítók szolgáltató általi ellenőrzése.

۲

A folyamat max 1 percet vesz igénybe. Sikeres azonosítás után a PPPoE kapcsolat létrejön az Internet LED zölden világít, az eszköz készen áll az internet használatára.

PPPoE felhasználói név és jelszó a szerződésben szerepel, vagy új megrendeléskor SMS-ben kapta meg.

4.4. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK LEKÉRDEZÉSE

A digitális elosztóban a Status – Network Interface menü alatt lekérdezhetők az alapvető információk a szolgáltatásra, illetve a DSL vonalra vonatkozóan.

		HL .		Loc
Device Information				
Network Interface	LINE ID	LINE 0	LINE 1	
UpLink Type	Link Status	Connected	Connected	
upper	Modulation Type	VDSL2	VDSL2	
Liter Interface	Actual Rate (Up/Down)	12480/31995 kbps	12480/31995 kbps	
VoIP Status	Attainable Rate (Up/Down)	54663/124297 kbps	30765/66849 kbps	
Network	Noise Margin (Up/Down)	31.1/31.8 dB	17.8/13.7 dB	
Security	Line Attenuation (Up/Down)	0/0.7 dB	22.6/29.1 dB	
Application	Output Power (Up/Down)	7.1/12.7 dBm	9.3/14.5 dBm	
Administration	Data Path (Up/Down)	Interleaved/Interleaved	Interleaved/Interleave	d
	Interleave Depth (Up/Down)	107/1027	107/1027	-
	Interleave Delay (Up/Down)	2/8 ms	2/8 ms	
	INP (Up/Down)	1/3.5 symbols	1/3.5 symbols	
	Profile	17a	17a	1
	LinkEncap	G.993.2_Annex_K_PTM	G.993.2_Annex_K_PT	M
	CRC Errors (Up/Down)	0/0	0/0	
	Profile LinkEncap CRC Errors (Up/Down)	17a G.993.2_Annex_K_PTM 0/0	17a G.993.2_Annex_K_PTI 0/0	м

4.4-1. ábra: DSL kapcsolat adatai



4.4-2. ábra: Internet kapcsolat adatai

۲



4.4-3. ábra: IPTV kapcsolat adatai

Тур	e DHCP
Connection Nam	e VOIP_VDSL
xDSL Transfer Mod	e PTM
IP Versio	n IPv4
NA	T Enabled
1	P 10.228.1.240/255.255.255.0
DN	S 10.1.5.21/0.0.0/0.0.0.0
IPv4 Gatewa	y 10.228.1.1
IPv4 Connection Statu	s Connected
IPv4 Online Duratio	n 48 sec
Remaining Lease Tim	e 3552 sec
WAN MA	C 14:60:80:6f:d6:ac

4.4-4. ábra: VoIP kapcsolat adatai

Fenti paraméterek a hálózattól kapott értékek.

4.5. VEZETÉK-NÉLKÜLI KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA

A vezeték-nélküli kapcsolatot a Network – WLAN menüpontban lehet beállítani. Alapállapotban a kapcsolat inaktív. Engedélyezését követően, a WirelessLAN az eszköz hátulján lévő címke szerinti adatokkal kezd el működni (WLAN SSID – hálózat neve, WPA/WPA2 Wireless key – azonosító a hálózathoz történő csatlakozáshoz)

Status	Path:Network-WLAN-Basic				Logou
Network					
WAN	Wireless RF Mode	Disabled		•	
WLAN	Mode	Mixed(802	11b+80	2.11g+802.11r •	
Basic	Band Width	40Mhz		•	
SSID Settings	Channel	Auto		•	
Security	SGI Enable				
Access Control List	Beacon Interval	100	ms		
Associated Devices	Transmitting Power	100%		-	
WiFi Restrictions	OoS Tune	1A/MAA		-	
WPS	PTC Threshold	2247	-		
LAN	CTM Intestion	2347			
Routing	DTM Interval	1			
IPv6_Routing					
Security					
Application					
Administration					
	-1				
				_	

۲

4.5-1. ábra: Vezeték nélküli kapcsolat engedélyezése

۲

Az **SSID Settings** illetve a **Security** almenüben lehetőség van az előre beállított hálózati név és azonosító módosítására.

۲

LILIA		H368N
Status	Path:Network-WLAN-SSID Settings	Logout
WAN	Wireless switch is off, this page cannot be configured.	
WLAN		
Basic	Hide SSID	
SSID Settings	Frankla CC1D III	
Security	Enable SSLD @	
Access Control List	Maximum Clients [32] (1 ~ 32)	
Associated Devices	SSID Name WLAN-bY67kX (1 ~ 32 characters)	
WMM		
WiFi Restrictions		
WPS		
LAN		
Routing		
IPv6_Routing		
Security		
Application		
Administration		
	Submit	Cancol

4.5-2. ábra: Vezeték nélküli kapcsolat neve



4.5-3. ábra: Vezeték nélküli kapcsolat biztonsági beállításai

Figyelem: Amennyiben a csatlakoztatott eszközök támogatják, célszerű legalább a WPA2-AES biztonsági mód beállítása.

A WLAN az elosztó oldalán található WLAN nyomógomb 5 másodpercnél hosszabb megnyomásával ki/bekapcsolható.

۲

۲

4.6. USB HÁTTÉRTÁR KEZELÉSE

A digitális elosztó a hozzá csatlakoztatott USB háttértár helyi hálózati és Internet felőli elérését is lehetővé teszi. Lehetővé teszi továbbá nyomtató csatlakoztatását is.

Az USB háttértár csatlakoztatott voltát az Application – USB storage menüpontban lehetséges megtekinteni.

Status PathiApplication Network Security Application DDNS DM2 Host UPuP Port Forwarding DNS Service UPUS Storae	n-USB Storage Disk Name WD Statu: Mounted File System NTES Path /mmt/usb1_1 Remove	
Network Security Application DDNS DDVI DDVI DDVI DDV DP P Port Fernvarding DDVS Service USS Storpe	Disk Name WD Status Mounted File System NTFS Path //mnt/usb1_1 Remove	
Security Application DDNS DMZ Host UPnP Port Forwarding DNS Service USB Storace	Disk Name WD Status Mounted File System NTFS Path //mnt/usb1_1 Remove	
Application DDNS DMZ Hopt UPnP Port Eorwarding DNS Service USB Storage	Disk Name (VD Status Mounted File System NTFS Path [mnf/usb1_1 Remove]	
DDNS DMZ Host UPnP Port Forwarding DNS Service USB Storace	Status Mounted File System NTFS Path //mnt/usb1_1 Remove	
DMZ Host UPnP Port Forwarding DNS Service USB Storace	File System NTFS Path [mntlusb1_1 Remove]	
UPnP Port Forwarding DNS Service USB Storape	Path /mnt/usb1_1 Remove	
Port Forwarding DNS Service USB Storage	Remove	
DNS Service USB Storage		
USB Storage		
DMS		
FTP Application		
Port Trigger		
Samba Service		
Administration		

4.6-1. ábra: Csatlakoztatott USB háttértár és tárhely kapacitása

A csatlakoztatott USB háttértár eléréséhez szükséges beállítások az Application Samba service menüben végezhetőek el.

Status	Path:Application-Samba Service			Logo
Network				
Security	Enable Samba Server			
Application	Host Name sn	nbshare	(1 ~ 15 characters)	
DDNS				
DMZ Host				
UPnP				
Port Forwarding				
DNS Service				
USB Storage				
DMS				
FTP Application				
Port Trigger				
Samba Service				
Administration				

4.6-2. ábra: USB háttértár elérésének beállítási lehetőségei

Amennyiben az USB háttértár eltávolítása szükséges, akkor azt a Application – USB storage menüben a remove gombbal lehet megtenni.

۲



Biztonsági okokból célszerű a konfiguráláshoz szükséges, a digitális elosztó hátoldalán megtalálható jelszó módosítása . Ezt az Administration – User Management menüpontban lehet megváltoztatni.

Status	Path:Administration-User Manag	ement-User Management		Locout
Network Security Application Administration	Username Old Password New Password	3play		
User Management User Management System Management Log Management Diagnosis	Confirmed Password			
			Submit	Cancel

4.7-1. ábra: Belépési jelszó módosítása

۲

5. MŰSZAKI ADATOK

TÉTEL	SPECIFIKÁCIÓ
DSL szabvány	ADSL = G.992.1, ADSL2=G.992.3, ADSL2plusz = G.992.5 VDSL2 = G.993.2 Ethernet alapú bonding = G.998.2
1 x RJ-11 port 4PIN (DSL)	DSL vonali csatlakozáshoz
2 x RJ-11 port (Phone 1 & 2)	analóg telefon (-ok) csatlakozásához
1 x USB csatlakozó	USB 1.1/2.0 host
1 x WLAN interfész	802.11 bgn (2x2) @ 2.4 GHz
4 x RJ-45 port	10/100/1000 Base-T Ethernet port (auto MDI/MDI-X)
Méret	213,3mm (L) x 182,5 mm (W) x 72 mm (H)
Súly	kb. 415 g
Tápfeszültség	Hálózati feszültség: 100-240V/50-60 Hz Kimenő feszültség: 12V; 2 A
Teljesítményfelvétel	max. 13,3 W
Működési hőmérséklettartomány	0°C - 40°C
Páratartalom	20% - 90%

6. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK

A környezet védelme, a környezeti károk megelőzése a Magyar Telekom kiemelt célkitűzése. A gyártó az anyagfelhasználásban és a gyártási folyamatokban figyelembe veszi termékei teljes élettartama során a környezeti jellemzőket annak érdekében, hogy a termékek a hasznos életciklusuk után se károsítsák környezetüket.

A készüléken és a csomagoláson található szimbólumok jelentése.



A terméket szelektív módon kell újrahasznosítani, ne dobja a háztartási hulladék közé.

Az újrahasznosítás egyszerűbbé tétele érdekében kérjük, kövesse a szeméttípusra vonatkozó helyi szabályozást. Az európai törvénykezés értelmében az elektromos vagy elektronikus termékek közé sorolt árukat leadhatja

- a forgalmazónál, ha új terméket vásárol,
- a helyi környezetbarát begyűjtő állomásokon.

Így Ön is tevőlegesen részt vehet az újrahasznosításban, ami fontos környezetünk védelme és az emberi egészség számára.

Az elektronikus eszközök RoHS irányelve

Készüléke megfelel az RoHS előírásnak. Veszélyes anyagot, mint ólom, higany és kadmium, nem tartalmaz, ezzel elkerülhető a környezetszennyezés, és az újrahasznosításban dolgozók egészségi károsodása.

Áramfogyasztás

Az áramfogyasztás csökkentésére javasoljuk, hogy kapcsolja ki a készüléket amikor hosszabb ideig nem használja (pl. elutazik, stb.).

()

7. MEGFELELŐSÉG

A ZTE ZXHN H368N készülék megfelel a következő alapvető EU irányelveknek:

۲

- AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 1999/5/EK IRÁNYELVE (1999. március 9.) a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről,
- AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2009/125/EK IRÁNYELVE (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról.

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 Tel: +86-755-26770800 Fax: +86-755-26770801 URL: http://ensupport.zte.com.cn E-mail: 800@zte.com.cn

۲

۲





EGYÜTT. VELED

ZTE_ZXHN_H368N_hasznalati_15maj.indd 20

24/04/15 10:25

۲