

7. Belépés a Digitális elosztóba

1. Indítsa el számítógépen a web böngészőjét!
(pl. Internet Explorer, FireFox, stb)
2. A böngésző mezőjébe írja be a következőt: **http://192.168.1.254**

9. Internet beállítás

1. Az internet eléréséhez szükséges, hogy a PPPoE felhasználónevet és jelszót a digitális elosztóban megadjuk. Ezt a Network – WAN – Connect to Internet menüpontra kattintva lehet megtenni. Az SMS-ben kapott felhasználónév és jelszó beírását követően az oldal alján található „Submit” gombra kattintva lehet az adatokat elmenteni.

8. Bejelentkezés

A bejelentkezéshez szükséges azonosítók a digitális elosztó hátoldalán lévő matricán találhatók meg.



1. Írja be a matricán található felhasználónevet (UserName) és jelszót (UserPass) majd nyomja meg a Login gombot.
2. Ezzel sikeresen bejelentkezett, konfigurálható a berendezés.

10. Wlan beállítás

A digitális elosztóban a WLAN alapértelmezés (gyári beállításban) le van tiltva. A Network -> WLAN menüben tudja engedélyezni (Enable Wireless).

A fenti témában részletesebb tájékoztatást a mellékelt felhasználói kézikönyvben talál!



Gyorstelepítési útmutató

Együtt. Veled



Telefonos segítségnyújtás:

+36 80 40 40 50

Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni a hálózatépítéshez, műszaki problémája megoldásához hívjon minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!


Együtt. Veled



1. Előkészítés

A telepítés megkezdése előtt kérjük győződjön meg a lenti információk és eszközök meglétéről:

1. SMS-ben kapott felhasználónév és jelszó
2. Szolgáltatás aktiválásáról szóló SMS
3. Telepítéshez szükséges eszközök:



Digitális elosztó


Tápegység

Ethernet kábel (RJ45)

2 db Telefon vezeték (RJ11)


Szűrő

2. A tápegység csatlakoztatása



Tápegység


3. A telefonvonal csatlakoztatása



Szűrő

Tápegység

4. A telefon készülék csatlakoztatása




Tápegység

Telefon-készülék

Telefon-készülék

5. A számítógép csatlakoztatása



Szűrő

Telefon-készülék

Telefon-készülék

PC

Tápegység

6. Bekapcsolás



Bekapcsolás után 10-20 mp-ig a Power LED pirosan világít, majd zöldre vált. Ezt követően kb. egy perc múlva a DSL LED, két perc múlva az Internet LED is folyamatos zöld fénnel fog világítani. Ezt követően néhány másodperccel a VoIP LED is folyamatos zöld fényre vált, jelzi, hogy használhatja a telefont.

