

Thales SIM kártya Felhasználói útmutató

Magyar nyelvű kiadás

2021


Tárolás és tisztítás

- Működési és tárolási környezet: -25°C és +85°C között, szárazon.
- Ujjával lehetőleg ne érintse meg a SIM kártya fém részét.
- Amennyiben a SIM kártyát a készüléken kívül tárolja, tartsa eredeti csomagolásában vagy hasonló módon csomagolva, például egy borítékban vagy összehajtogatott papírlapban.
- A SIM kártyát tárolás közben se tegye ki extrém hidegnek vagy melegnek a jelzett tartományon túl.
- A SIM kártya nem vízálló és nedvesség vagy párás környezet hatására működésképtelenné válhat. Ha a SIM kártyát olyan készülékben használja, ami vízálló, akkor a készülék megvédi a SIM kártyát a nedvességtől.
- Ha a SIM kártya fém részei elkoszolódnak, egy puha pamut textildarabot enyhén nedvesítsen be pár csepp gyógyszerári alkohollal és ezzel óvatosan dörzsölje át a szennyezett részt. Tisztítás után törölje teljesen szárazra a SIM kártyát, mielőtt a készülékbe helyezi.

Üzembehelyezés

1. Ellenőrizze az készülékbe illő SIM kártya méretét. Ezt a készülék felhasználói utasításában találja.
2. Vegye ki a megfelelő méretű modult a kézhez kapott SIM kártyából. Ehhez egyik kezével tartsa a kártyát éleinél fogva és másik keze ujjával gyakoroljon enyhe nyomást a szükséges méretű modulra, ami így kifordul a kártyából. Kövesse a következő oldalakon található részletes útmutatót.
3. Helyezze be a SIM kártyát az eszközbe az eszköz felhasználói utasításában leírt módon.
4. Kapcsolja be az eszközt.
5. Amennyiben az eszköz kéri, adja meg a 4 jegyű PIN1 kódot, amelyet a plastik kártya hátoldalán talál. Amennyiben a PIN1 kódot nem látja, kaparja le a kódot takaró panelt egy pénzérme élével vagy gemkapoccsal.
6. Többszöri hibás PIN1 kód megadás, illetve egyéb szolgáltatások aktiválása esetén kövesse a készüléke utasításait és adja meg a SIM plastik kártya hátoldalán található kódok valamelyikét (PIN2, PUK1, PUK2), készüléke utasításának megfelelően.
7. Amennyiben ezen lépések végrehajtása után sem sikerül feljelentkeznie a mobil hálózatba, kapcsolja ki a készüléket, várjon 1 percet és ismételje meg a 4-6. számú lépéseket.
8. Ha ezek után sem jár sikerrel, kérjük, hívja a mobil szolgáltató műszaki segélyvonalát, hogy szakértő segítséget kaphasson.

A Trio SIM kártya felépítése



Az ún. Trio SIM kártyában a chipet három modul veszi körbe. Ebből kell a készülékbe illő modult kivenni. A szükséges méretet a készülék felhasználói utasításában találja.

A továbbiakban a legnagyobb, normál méretű modulra 2FF, a középső méretűre 3FF és a legkisebbre 4FF jelzéssel hivatkozunk.


A 2FF modul kivétele



Vegye kezébe a kártyát.




Egyik kezével tartsa a kártyát és másik keze ujjával gyakoroljon enyhe nyomást a 2FF modulra, amíg az kifordul a kártyából.




Vegye ki a 2FF modult.


A 3FF modul kivétele



Fogja meg a 2FF modult.




Tartsa egyik keze hüvelyk- és mutatóujjával a 2FF modult, hogy az felfelé nézzen és a jobb szélénél nyomja a 3FF modult, amíg az el nem fordul.



Vegye ki a 3FF modult.


A 4FF modul kivétele



Fogja meg a 3FF modult.



Tartsa egyik keze hüvelyk- és mutatóujjával a 3FF modult, hogy az felfelé nézzen és tegye másik kezének hüvelykujját a modul másik sarkára.



Nyomja a jobb felső sarkot a 4FF modul eltávolításához.



A 4FF modul kivételhez nyomja azt meg hátulról.