



## KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT KÉSZÜLÉKEK HÁLÓZATI KORLÁTOZÁSÁNAK FEOLDÁSA

### Emporia Talk Premium telefon

- helyezd be a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsold be a készüléket
- írd be a következő kódsorozatot: **###3854#feloldó kód#**
- nyomd meg az **OK** gombot

### Huawei telefon

- helyezd egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát a készülékbe
- a felugró ablakba írd be a feloldó kódot

### Jablotron GDP-02 telefon

- helyezd a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát
- írd be a következőt: **SERVICE\*L"kód"#**

### LG C3300 telefon

- helyezd a készülékedbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- bekapcsolás után a Nem támogatott SIM-kártya üzenet jelenik meg
- nyomd meg a **Felold** gombot
- válaszd ki a **Hálózat/Kikapcsol** menüpontokat
- **NCK megadása** üzenet jelenik meg
- írd be az NCK kódot
- nyomd meg az **OK** gombot

### LG B2050 telefon

- helyezd a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsold be a készüléket
- írd be a következő kódsorozatot: **2945#\*1101#**
- válaszd a **Menü/Beállítások/Biztonság/SIM zár/Hálózat/Kikapcsol** menüpontokat
- **NCK megadása** üzenet jelenik meg
- írd be az NCK kódot
- nyomd meg az **OK** gombot

### LG KG800 telefon

- helyezd a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsold be a készüléket
- írd be a következő kódsorozatot: **2945#\*7101#**
- válaszd a **Menü/Beállítások/Biztonság/SIM zár/Hálózat/Kikapcsol** menüpontokat
- **NCK megadása** üzenet jelenik meg
- írd be az NCK kódot
- nyomd meg az **OK** gombot

### LG KE970 telefon

- helyezze a készülékébe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsolja be a készüléket
- írja be a következő kódsorozatot: **2945#\*9701#**
- jelszó megadása ablak jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**
- nyomja meg az **OK** gombot

### LG KE850 telefon (Prada)

- helyezze a készülékébe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsolja be a készüléket
- írja be a következő kódsorozatot: **2945#\*8501#**
- jelszó megadása ablak jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**
- nyomja meg az **OK** gombot

### LG KU990 telefon (Nyx, Wiewty)

- helyezze a készülékébe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsolja be a készüléket
- írja be a következő kódsorozatot: **2945#\*990#**
- válaszra az **Unlock / Network lock** menüpontokat
- jelszó megadása ablak jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**
- nyomja meg az **OK** gombot

### LG KP500 telefon

- helyezze a készülékébe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsolja be a készüléket
- írja be a következő kódsorozatot: **2945#\*500#**
- válaszra az **Unlock / Network lock** menüpontokat
- jelszó megadása ablak jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**
- nyomja meg az **OK** gombot

### LG GD330 telefon

- helyezze a készülékébe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsolja be a készüléket
- írja be a következő kódsorozatot: **2945#\*71001#**
- válaszra az **Unlock / Network lock** menüpontokat
- jelszó megadása ablak jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**
- nyomja meg az **OK** gombot

### LG GT54 telefon

- helyezze a készülékébe egy Telekomos SIM-kártyát
- kapcsolja be a készüléket
- írja be a következő kódsorozatot: **2945#\*540#**
- válaszra az **Unlock / Network lock** menüpontokat
- jelszó megadása ablak jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**
- nyomja meg az **OK** gombot

### Motorola telefonok

- helyezze a készülékébe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM kártyát
- bekapcsolás után az **"Írja be most a speciális kódot"** üzenet jelenik meg
- írja be az **NCK kódot**.

## Option Globetrotter telefon

A hálózati korlátozás feloldásához kérjük, hogy a készülékkel keresd fel legközelebbi üzletünket, az eszközt ezt követően a központi szervizünkbe továbbítjuk.

## Panasonic G500 telefon

- helyezd a készülékbe egy Telekomos SIM-kártyát
- közvetlenül bekapcsolás után írd be: 52824
- nyomd meg kétszer az **F** gombot
- nyomd meg az **1-es** gombot
- nyomd meg az **OK** gombot

## Panasonic GD 30, 70, 90 telefonok

- helyezd a készülékbe egy Telekomos SIM-kártyát
- közvetlenül bekapcsolás után írd be: 52824
- nyomd meg kétszer a Jobb **Soft** gombot
- válaszd ki a Hálózatok opciót a **Navy** gombbal
- nyomd meg a Jobb **Soft** gombot
- írd be az **NCK kódot** (16 számjegy)
- nyomd meg a Jobb **Soft** gombot

## Panasonic GD87 telefon

- SIM-kártya nélkül írd be: 746
- nyomd meg kétszer a **Menü** gombot
- válaszd ki a **Hálózatok** opciót
- írd be az **NCK kódot** (16 számjegy)

## QTek telefon

- helyezd a készülékbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- bekapcsolás után a következő üzenet jelenik meg: **Please input unlock code**
- írd be az **NCK kódot**

## RIM Blackberry 7290 telefon

- helyezd a készülékbe egy Telekomos SIM-kártyát
- lépj be a **Beállítások/SIM-kártya** menüpontba
- írd be a **mepd** kódot
- megjelenik a **Személyre szabás**, ide írd be a **mep2** kódsort
- megjelenik az **Adja meg a hálózat MEP kódot** (3 maradt) felirat
- írd be a kódot. majd nyomd meg a **Jog Dial** gombot

A kód beírásánál maximum 3 próbálkozási lehetőség van.

## RIM Blackberry 8700 telefon

- SIM-kártya nélkül kapcsold be a készüléket
- lépj be a **Beállítások/Speciális beállítások/SIM-kártya** menüpontba
- írd be a **mep2** kódsort (a 2 beírása az ALT majd a 2/E gomb lenyomásával történik)
- megjelenik az **Adja meg a hálózat MEP kódot** (3 maradt) felirat
- írd be a kódot majd nyomd meg a **Jog Dial** gombot.

A kód beírásánál maximum 3 próbálkozási lehetőség van.

## RIM BlackBerry 8100 telefon

- SIM-kártya nélkül kapcsold be a készüléket
- lépj be az **Options/Advabced Options/SIM Card** menüpontba
- írd be a **mep2** kódsort (a multitap billentyű miatt a p betű beírásához az OP gombot kétszer kell megnyomni és utána a 2-es szám beírása az ALT (bal legalsó gomb) majd a 2/TZ gomb lenyomásával történik)
- megjelenik az **"Enter network MEP code (3 left)":** szöveg
- írd be a 8 jegyű kódot majd nyomd meg a görgő gomb közepét

A kód beírásánál maximum 3 próbálkozási lehetőség van.

## RIM BlackBerry 8300/8310/8800/8900/9000 telefonok

- SIM-kártya nélkül kapcsold be a készüléket
- lépj be az **Options/Advabced Options/SIM Card** menüpontba
- írd be a **mep2** kódsort (a 2-es szám beírása az ALT majd a 2/Egomb lenyomásával történik)
- nem jelenik meg semmilyen szöveg, azaz vakon kell a 8 jegyű feloldó kódot begépelni majd megnyomni a görgő gomb közepét

A kód beírásánál maximum 3 próbálkozási lehetőség van.

## Sagem telefonok

- helyezd a készülékbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- bekapcsolás után **SIM lezárva** üzenet jelenik meg
- írd be az **NCK kódot**
- az NCK beírása után a jobb **Soft** gomb felett a **Nyugtáz** felirat jelenik meg, ezt a gombot szükséges megnyomnod.

## Samsung - SGH-E330, SGH-E250, SGH-E350, SGH-E370, SGH-E700, SGH-X480, SGH-X600, SGH-X700, SGH-E740, SGH-E820, SGH-D500(E), SGH-D600(E), SGH-D900(I) telefonok

- helyezd a készülékbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- bekapcsolás után az **Írja be a jelszót!** üzenet jelenik meg
- írd be az **NCK kódot**
- nyomd meg a **YES** gombot.

A kód beírására maximum 10 próbálkozási lehetőség van.

## Samsung - SGH-2400, SGH-A300, SGH-A400, SGH-C100, SGH-C170, SGH-E530, SGH-E570, SGH-E720, SGH-E770, SGH-E870, SGH-E900, SGH-M300, SGH-N620, SGH-P300, SGH-P400, SGH-R210, SGH-S100, SGH-S300, SGH-T100, SGH-U600, SGH-V200, SGH-X160, SGH-X450, SGH-X510, SGH-X530, SGH-X660 telefonok

- SIM-kártya nélkül kapcsold be a készüléket
- írd be a következő kódsorozatot: #0111\*NCK#

A kód beírására három próbálkozási lehetőség van. Ezután csak PC software segítségével lehet a feloldást elvégezni.

## Samsung - SGH-ZM60, SGH-Z400, SGH-Z560, GT-S8000, GT-S5600, Galaxy Spica GT-S5700, Diva GT-S7070 telefonok

- helyezd a készülékbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- bekapcsolás után a „**Hibás SIM-kártya és a Hálózatzár**” üzenet jelenik meg
- írd be az **NCK kódot** (csak az első szám beütése után jelenik meg a beviteli ablak)
- nyomd meg a **Megerősít** gombot

### Samsung SGH-X490 telefon

- SIM kártya nélkül kapcsold be a készülékedet
- írd be a következő kódsorozatot: #7465625\*638\*NCK#

### Samsung SGH-i900; Omnia II GT-i8000 telefon

- helyezz a készülékedbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- PIN-kód (Hálózatzár van rosszul fordítva)! ide kell bevinni az NCK-t

### Sharp TM100 telefon

- helyezz a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát
- írd be a \*325266\*6371# kódot
- a menüben válaszd a **Beállítások/Biztonság/MEP** zárolásokat
- a kijelzőn a **Készülék kód** jelenik meg
- Írd be a készülékkódot (ez alaphelyzetben: 0000) majd nyomd meg az **OK** gombot
- a menüben válaszd a **Hálózat/Deaktiválás**-t
- a kijelzőn az **Írja be az NCK-t** jelenik meg
- írd be az NCK kódot majd nyomd meg az OK gombot
- írd be a **\*325266\*6370#**kódot

### Siemens telefonok

- SIM-kártya nélkül kapcsold be a készülékedet
- írd be a következő kódsorozatot: \*#0000\*NCK#

### Sony Ericsson telefonok

- helyezz a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát.
- nyomd meg a **bal nyíl, \*, \*, bal nyíl** gombokat.
- a kijelzőn a **Hálózat feloldása?** felirat jelenik meg.
- nyomd meg a **YES** gombot.
- írd be az **NCK kódot**.
- nyomd meg a **YES** gombot.

### Sony Ericsson P800, P910

- a flip felcsukott állapotában gördítsd le a **Jog Dial** gombot
- nyomd meg a **\*** (**csillag**) gombot kétszer
- ismételten gördítsd le a **Jog Dial** gombot
- a kijelzőn a **SIM-ME személyre szabás** menü jelenik meg
- válaszd a **Hálózat** feliratot majd az **MNC2**-t
- írd be az **NCK kódot**.

### Sony-Ericsson Symbian S60 (Satio, Vivaz, Vivaz Pro)

- helyezz a készülékedbe egy Telekomos SIM-kártyát.
- írd be a következő kódsorozatot: **#pw+<SIM lock kód>+1#**

A p, w, és a + karaktereket a \* gomb segítségével írhatod be a virtuális billentyűzeten. Maximum 5 próbálkozási lehetőség van. Ezután csak a gyártói szerviz tudja feloldani a hálózati korlátozást.

### Sony Ericsson – Android (X10, X10 mini, X10 mini pro, X8)

- helyezz a készülékedbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM- kártyát
- bekapcsolás, - és szükség esetén a PIN kód beírása - után az "**SIM-kártya hálózati feloldó PIN-kódja**" üzenet jelenik meg
- írd be az NCK kódot, majd válaszd a "**Feloldás**"-t.

### Telekom Vairy Touch telefon

- helyezz egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát a készülékbe
- add meg a feloldó kódot
- a készülék ezt követően újraindul

Akód megadásánál összesen 5 próbálkozási lehetőség van.

### ZTE Blade telefon

- helyezz a készülékbe egy másik szolgáltatónál vásárolt SIM-kártyát
- add meg a kódot
- a készülék ezután újraindul

### ZTE R236m telefon

- akár SIM-kártya nélkül, akár Telekomos előfizetői kártyával a készülék bekapcsolása után (hálózatra állás után) üsd be a \*983\*8284# kódot
- írd be a készülékbe a hálózati feloldó kódot
- nyomd meg az **OK** gombot